

# Patton & Cooke Sistema Indicador de Línea Viva

## Guía de instalación

La instalación del LLI System (Live Line Indicator) de Patton & Cooke se puede realizar en pocos minutos y no requiere herramientas especiales. Todos los materiales necesarios están incluidos en el conjunto.

**Paso 1** – Remueva los componentes del Entrance Fitting (mordaza trasera), pero deje el sello de goma GA-R005 puesto.



**Paso 2** – Posicione el dispositivo LLI sobre el sello GA-R005 y adicione el segundo sello (suministrado) sobre el LLI, según muestra la figura más abajo. Coloque nuevamente los componentes del entrance fitting removidos en el paso anterior pero ahora utilice los pernos suministrados, que son más largos.



**Paso 3** – Remueva el anillo sujetador PC-1003A-EBG para separar el cuerpo trasero del delantero.



Antes de continuar con el paso 4 se recomienda completar la terminación de cables.

**Paso 4** – Instalar los anillos colectores en cada aislador. El anillo puede ser expandido y moldeado de manera que se asiente perfectamente sobre el aislante. No remover la goma que recubre el anillo colector.



**Paso 5** –Conecte los conductores del LLI a la lengüeta de conexión de cada anillo colector, como se muestra en las figuras siguientes. Haga lo mismo para cada fase y, en caso de que se requiera, considere el orden de la codificación de fases. Conecte los tres cables de tierra a un contacto de tierra.



**Paso 6** – Rearme el enchufe: reposicione el cuerpo trasero y fíjelo con los pernos originales. Coloque el anillo sujetador PC-1003A-EBG con sus respectivos pernos.



**Paso 7** – Energice.